PRIMEIRAMENTE CLIQUE EM ADD:

Connection Measuri ink	Type: Sql Se	erver
e model crit	Server:	localhost\SQL2008R2
	C Use Windows	Authentication
	Use SQL Serve	er Authentication
	User name:	sa
	Password:	
	Database:	MeasurLink7

NOMEAR ESTA NOVA CONEXÃO COM UM NOME QUALQUER, DETALHE LEMBRO-ME QUE ALGUM USUARIO JÁ ESTA CRIADO E CONFIGURADO.

3
thentication Authentication
Automotodion
<default> ▼ Refresh</default>

NOMEAR LOCAL DO SERVIDOR CONFORME ABAIXO, USUARIO: SA E SENHA: Me@sur1ink (um numeral +ink). DEPOIS ESCOLHA A BASE DE DADOS MEASURLINK7 E CLIQUE EM OK

Connection Image: Internation Image: International International Internation	Type: Sql Se Connection Settings	erver 💌
Contraction of the second seco	Connection Settings Server: O Use Windows A O Use SQL Serve User name: Password:	localhost\MLSQLExpress Authentication sr Authentication sal Me@sur1ink
	Database:	Kefresh Dase de dados Measurlink7
Add Remove Set Current	Test Connection	OK Cancel

APÓS TER CONFIGURADO E CRIADO CLIQUE NA NOVA CONFIGURAÇÃO, DEPOIS EM SET CURRENT.

DETALHE VERIFIQUE SE HÁ COMUNICAÇÃO COM O BANCO DE DADOS (BASTA CLICAR EM TEST CONNECTION).

APÓS ESTES DETALHES CERTIFIQUE –SE A CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO ESTA CORRETA.



CLIQUE EM STATION LIBRARY

Station Library				
E Station Library	Propert	ies		
	Sta	tion Libr	агу	
	Name		MCOSMOS	
	Туре	I	DDE	
MeasurLink Demo	Setti	ngs		6
	DA	C Source		
	Appl	ication:	MCOSMOS	
	Serv	rice:	STATCOMM]
	Торі	C:	COLLECT]

- SELECIONE O CMM ROOM – DDE – MCOSMOS. CASO NÃO ESTEJA CRIADO BASTA CLICAR COM BOTÃO DIREITO: NEW DAQ SOURCE

Station Library		
Station Library	New DAQ Source	
⊕& Keyt ⊡& DDE ∎ I ⊕₽. MeasurL ⊕₽. Mitutoyo	Delete Rename Refresh	
	Copy Paste Properties	

Source:	New	
Туре:	DDE	
Application:	MCOSMOS	•
Service:	STATCOMM	
Topic:	COLLECT	

NO CASO DE VOCES CASO EXISTA OUTRAS ESTAÇOES (PC019) SO VERIFIQUE ESSA CONFIGURAÇÃO.