




GUIA DE INSTALAÇÃO MEASURLINK 7




ÍNDICE

- ❑ Instalação Measurlink
- ❑ Instalação Banco de Dados
- ❑ Configuração com Mcosmos
- ❑ Ativar Licença

INSTALAÇÃO MEASURLINK 7




Execute o Setup do Measurlink 7. *Para Windows 7 é importante sempre executar como administrador, caso esteja faltando algum complemento o software vai requerer a instalação do mesmo.



Clique em Next >


Leia e aceite os termos da licença clicando em Next >






Selecione um local para o software ser instalado e clique em [Next >](#).


Selecione os módulos que deseja instalar, o mais convencional é o Real-Time, Inspection Wizard e Tutoriais. Clique em [Next >](#).






O módulo Real-Time possui três versões, Standard, Professional e Professional 3D. Verifique qual delas foi adquirida e clique em [Next >](#).

Selecione a opção [No](#), pois não utilizaremos equipamentos óticos nesta instalação. Clique em [Next >](#).






Selecione qual versão do Mcosmos será utilizada. Clique em [Next>](#).





Instalação do SQL




Selecione a opção Standalone sempre que for instalar o SQL pela primeira vez e clique em Next >.

Clique em OK.






Aguarde o fim do processo de instalação do SQL, isso pode demorar alguns minutos.






Não instale o modulo de segurança do MeasurLink 7, pois já estamos utilizando o Security Center do Mcosmos.


Selecione se deseja ou não adicionar um atalho para cada modulo do MeasurLink.





Clique em **INSTALL** e aguarde a instalação completa do software.


Clique em **FINISH**.



CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO




Abra o console do software.
Ao abrir a primeira vez clique com o botão direito e execute como Administrador, do contrário não será possível efetuar o registro.




Vamos configurar a comunicação com o Mcosmos na ferramenta [Station Library](#) (Biblioteca de Estações).






Com o botão direito do mouse clique em **CMM Room** e na opção **New DAQ Source**.


No tipo de **DAQ** selecione a opção **DDE**.






Na opção Aplicação, selecione **MCOSMOS**.


Em seguida clique em Default e para finalizar clique em **OK**.






Clique **SAVE** para continuarmos a configuração.






No Menu **File**, clique na opção **Change Station**.




Na opção **Station ID** selecione a opção **CMM Room**. Para finalizar clique em **OK**.






Clique em [Launch](#) para ativarmos o software.


Clique em [Purchased](#).






Selecione a versão do Real-time que deseja registrar e clique em **Register**.

Informe um preencha os dois primeiros campos e clique em **Register**.




IMPORTANTE!




Em algumas versões do MeasurLink 7 logo após fazer o passo anterior ele apresenta o seguinte aviso. Para resolve-lo basta copiar três arquivos para o caminho que esta sendo especificado na imagem acima. Para surtir efeito você deve antes de colar os novos arquivos, recortar os antigos. Reinicie o micro e tente novamente efetuar o registro.





Clique em **Active** para registrar o software.


Antes de ativarmos o software o Machine Code deve ser repassado ao pessoal de suporte para que seja gerado a senha de desbloqueio.



CONFIGURAÇÃO COM O MCOSMOS




Na área de trabalho clique no ícone do Mcosmos.




Entre no Menu **Parâmetros**, opção **Padrões p/ programas**.






Selecione a opção **Geopak**.

Selecione a aba **Estatística**.





Selecione a Opção **MeasurLink** e as opções **Characteristic**, **Element name**, **Element ID**. Clique em **Aplicar** e **OK**.

A configuração está completa!



Obrigado pela Atenção



Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Av. João Carlos da Silva Borges, 1240
Santo Amaro – São Paulo – SP
Tel.: 011-5643-0042/0033

