## ADICIONANDO CONFIGURAÇÃO LÓGICA USANDO MÓDULOS COPROCESSADORES

ΝΟΤΑ

Esta seção trata somente da configuração entre o controlador DF51 e o coprocessador DF65. No entanto, esta característica (adicionar configuração lógica) é suportada também pelos controladores DF62, DF63, DF73, DF75, DF79, DF81, DF89, DF95 e DF97, mas usando o FFB (*Flexible Function Block*) como foi visto na seção "Adicionando Lógica Usando Blocos Funcionais Flexíveis".

### Introdução

Como já foi visto em capítulos anteriores, o sistema DFI302 permite a instanciação de vários blocos funcionais, que podem acessar todos os módulos de entrada e saída. Porém, em algumas aplicações, a lógica através de blocos funcionais não é a mais adequada.

Através do uso do DF65 (módulo coprocessador), é possível programar a lógica via linguagem ladder e também interagir com todos os outros módulos do sistema DFI302. Veja na figura a seguir a visão geral do sistema:



Figura 18. 1 - Sistema DFI302 incluindo o coprocessador

### Configuração do DF65

O coprocessador DF65 da Smar utiliza o software **LogicView** para sua configuração. Lembre-se de que na comunicação processador (DF51) e coprocessador (DF65), o DF51 é configurado como Mestre e o DF65 como Escravo. A conexão física entre eles é feita via DF68, quando a porta RS-232 estiver sendo usada. Uma outra opção é a utilização do módulo DF58 para uma conexão RS-485.

Para ajustar os parâmetros de configuração do DF65 é preciso localizar e colocar a chave de comunicação do coprocessador DF65 na posição *default*, caso o usuário tenha esquecido de como o DF65 foi configurado ou se for a primeira vez que esta comunicação é testada.

### Configuração de Comunicação Serial

No DF65, entre as portas de comunicação, existe um grupo de 4 chaves. Usando uma chave de fenda deve-se assegurar que a chave mais inferior esteja deslizada apontando para a esquerda. Nesta posição o coprocessador está com os parâmetros *default* de comunicação Modbus, isto é, o *Device ID*, também chamado *Device Address,* é 1, *baud rate* igual a 9600 bps e a paridade é par. Posteriormente esses parâmetros podem ser alterados usando o **LogicView**, mas eles só terão efeito se a chave de comunicação estiver na posição de Não-*Default* (chave à direita).

### Camada Física e Time out

Para fazer com que o LogicView enxergue o DF51 é preciso configurar os parâmetros de comunicação.

Através do **FBTools**, verifique o endereço de IP do DF51 para que ele possa ser configurado no **LogicView**, assim toda configuração feita será enviada para o DF65 via DF51, ou seja, o DF51 realizará um *bypass* Modbus.

Lembre-se que o baud rate do DF65 deverá ser o mesmo do DF51 (9600 bps default).

No menu **Tools** do **LogicView** selecione **Comm. Settings**. Selecione a aba **Interface** e, em seguida, escolha a opção **Ethernet (Modbus/TCP**). Digite o endereço IP do DF51 com o qual o **LogicView** comunicará. Veja figura a seguir.

nterface   Time out   De	vice	
Serial Communication -		
Baud Rate:	9600	
Communication Pe	t 1	v
Parity:	EVEN	-
C RS-232		
RTS/CTS Time-Ou (0=Disable RTS/C	t <mark>()</mark> (S)	ms
C RS-485 (Half-Duple	x)	
Echo Will Be Red Automatic Contro	eived By The Com of The RTS	puter
Ethernet (Modbus/	(CP)	
IP Address: Tex Destination port: 502	1	

Figura 18. 2 – Configurando o IP do DF51

Em seguida clique na aba **Time out.** São exibidos o *Time out* adicional e o número de vezes que o computador deve tentar no caso de falha na comunicação.

			5000	ms			
Numbe Less	r of re	etries — ( 	2	1	•	•	More

Figura 18. 3 – Configurando o parâmetro Time out

Agora o usuário está pronto para criar a configuração da rede ladder e enviá-la ao DF65.

No caso de startup de plantas com DF65 veja o manual do LogicView para maiores detalhes.

### Alterando as configurações de comunicação do DF65

Abrindo a caixa de diálogo DF65 **Online** através do menu **Tools**-**Online** ou clicando em **Cols**, o **LogicView** tentará conectar-se com o DF65 tão logo o modo *online* for chamado. Se o **LogicView** não puder detectar a presença do DF65, ele entrará em estado de *time out* e esperará com a caixa de diálogo *DF65 Online* aberta. Isso possibilita que o usuário modifique alguns parâmetros para configurar corretamente a comunicação. No caso do **LogicView** encontrar uma CPU que se encaixe aos parâmetros já configurados, adicionará em *Device*, *Version*, *Release*, *Configuration Name* e *Status*.

É importante lembrar que o coprocessador DF65 possui uma chave de comunicação, indicando que os parâmetros *default* de comunicação estão ativos. Neste caso o endereço é 1, *baud rate* é 9600 bps e a paridade é par.

O modo mais fácil de atingir estas condições é selecionar a opção *Default* embaixo de *Communication Parameter*. Nesta condição não é possível fazer mudanças no frame da porta serial. Verifique o manual do **LogicView** para maiores detalhes.

### Download da configuração Lógica

Certifique-se de que todos os passos anteriores foram realizados corretamente, isto é:

- Conexão física (cabos).
- Localização do DF51 na sub-rede via FBTools.
- Configuração correta da comunicação serial entre DF65 e DF51 (*DIP switches* do DF65, *baud rate*, paridade, canal de comunicação serial, etc).

 Configuração correta da comunicação entre LogicView/DF65, isto é, através da Ethernet utilizando o DF51 como uma bridge realizando bypass dos dados Modbus.

No **LogicView** crie uma nova configuração de Lógica Ladder ou carregue uma estratégia de controle já estabelecida e salva. Envie a configuração para o DF65.

### Configurando os blocos Modbus no DF51

Para que ocorra a comunicação entre coprocessador e o DF51 é preciso adicionar blocos Modbus que controlem a comunicação, monitoração e troca de dados entre o DF65 e o DF51. Para tal utilizam-se os blocos Modbus disponíveis no sistema DFI302.

Para adicionar blocos Modbus no **Syscon**, o usuário deverá trabalhar com duas versões de DD. O usuário deve escolher Dev Rev= 02 e DD Rev= 01, e anexar os blocos inseridos dentro da *Process Cell*. Para isso, basta clicar com o botão direito do *mouse* sobre **FB VFB** do DFI adicionado a *Fieldbus Networks* e selecionar Attach Block, ou o usuário pode optar pela opção "*drag and drop*" (arrastar os blocos).

No **Syscon**, na planta lógica, cujo tag, por exemplo, é Area 1. Clique em **Area1** → **New Process Cell** e escolha os blocos Modbus necessários para sua configuração.

Para maiores informações de como inserir os blocos Modbus, o usuário deve referir-se à seção Adicionando Modbus. O usuário deve incluir um bloco *Resource* e um bloco MBCF (Bloco de Configuração Modbus) antes de iniciar a configuração dos blocos de supervisão (MBSM) e controle (MBCM).

### Supervisionando dados do coprocessador DF65 através do bloco MBSM

Uma vez instanciado o bloco MBSM é necessário obter os endereços Modbus das variáveis de entrada e saída a serem monitoradas.

No LogicView, clique em Modbus Address, leia e anote o(s) endereço(s) Modbus desejado(s).

Na planta lógica do **Syscon**, crie um bloco MBSM e configure os parâmetros necessários atribuindo os endereços Modbus das variáveis.

O usuário poderá então monitorar variáveis Modbus no Syscon.

### Troca de dados entre coprocessador DF65 e o DF51 através do bloco MBCM

Adicione à planta lógica um bloco MBCM. Obtenha os endereços Modbus das variáveis a serem controladas e monitoradas.

O bloco MBCM pode ser configurado para ler variáveis Modbus e escrevê-las no DF51, pode também ler variáveis Fieldbus e escrevê-las no DF65. Este bloco permite que se estabeleça comunicação *peer-to-peer* entre dois escravos Modbus. Considere a figura abaixo:



Figura 18. 4 – Configurando o bloco MBCM

A figura anterior mostra como devem ser configurados os parâmetros do bloco MBCM.

Variáveis de entrada Modbus - dados lidos de transmissores, sensores discretos, etc. são mapeados para o mundo Fieldbus através do bloco MBCM. O usuário insere o endereço Modbus da variável nos parâmetros de configuração do bloco MBCM, certificando-se de que o endereço seja inserido em um parâmetro de saída do bloco.

Variáveis de saída Modbus - dados a serem mapeados para o mundo Modbus como por exemplo um sinal de alarme, uma temperatura lida em um instrumento Fieldbus, etc. podem ser enviados para o sistema do coprocessador lógico através do bloco MBCM. O usuário deverá inserir o endereço Modbus onde deseja escrever o valor da variável em um parâmetro de entrada do bloco MBCM.

**Peer-to-Peer** - pode-se ler uma variável de um módulo conectado ao DF65 e escrever seu valor em outro módulo através do bloco MBCM. No exemplo a seguir, descrevemos uma aplicação simples destas funcionalidades. Para facilitar a explicação utilizamos módulos de entrada e saída discretos, porém é possível fazer o mesmo para variáveis analógicas.

### Exemplo de comunicação entre DF51 e DF65 com lógica ladder



Figura 18. 5 – Comunicação entre DF51 e DF65 com lógica ladder

No exemplo acima temos dois módulos. Um DF20, módulo de chaves ON/OFF e um módulo de saída digital a relé. Duas configurações serão feitas para implementar a comunicação, supervisão e troca de dados entre DF65 e DF51.

No **LogicView**, inicie uma nova configuração. Adicione os módulos DF20, DF27 e um módulo virtual. Em seguida, insira esta lógica ladder simples.



Figura 18. 6 – Exemplo de lógica ladder

As chaves 1 e 2 do módulo DF20 estão conectadas aos contatos e as saídas destes contatos estão ligadas a duas bobinas, conectadas às saídas do módulo DF27. Similarmente, uma variável virtual foi associada a um terceiro contato. Os endereços Modbus destas variáveis são então:

- DF20\_1 → 10001
- DF20\_2 → 10002
- DF27\_1 → 1
- DF27\_2 → 2
- DF27\_2 → 3
- VM1 → 02001

No **Syscon** crie uma nova configuração. Insira blocos *Resource*, MBCF, MBSM e MBCM. Lembrese de que uma variável de entrada Modbus é sempre inserida em um parâmetro de saída do bloco MBCM. Assim, quando se insere o endereço Modbus 10001 em **LOCATOR\_ OUT\_D1.MODBUS\_ADRESS\_OF\_VALUE**, é feita uma cópia da variável Modbus da entrada DF20\_1. Em seguida, o parâmetro **LOCATOR\_OUT\_D1.MODBUS\_ADRESS\_OF\_ VALUE** deve ser igual a 02001. Isto fará com que o valor na entrada do bloco MBCM seja escrito no endereço 02001 que, no caso presente, é uma variável virtual associada a um contato.

Para finalizar, no **Syscon** abra a estratégia (parte lógica) da configuração estabelecida e conecte a entrada IN\_D1 com a saída OUT\_D1.

Neste exemplo foram utilizados módulos e variáveis discretas, mas podem ser utilizadas variáveis e módulos de entrada e saída analógicas, bem como conectar outros módulos Fieldbus com módulos e variáveis Modbus. Por exemplo, a saída de um bloco de alarme pode ser associado à saída de um módulo conectado ao DF65. A saída de bloco de PID pode ser associada à saída de um módulo de saída analógica conectado ao DF65. Assim é possível dividir o controle da planta: o DF65 realiza o controle discreto, enquanto que o DF51 faz o controle dos processos.

# *Resumo de como configurar a comunicação e troca de dados entre DF65 e DF51*

#### No LogicView

- ✓ No LogicView, no menu Tools → Comm Settings selecione Ethernet (Modbus TCP/IP) e insira o IP do DF51 com qual o DF65 se comunicará.
- Teste a comunicação entre LogicView e DF65, que é feita via Ethernet e conexão serial entre DF65 e DF51. Este último faz *bypass* da informação Modbus. Em caso de falha, verificar, através do **FBTools**, se o IP do DFI está correto. Verificar se as chaves de comunicação do DF65 estão corretas. A quarta chave de cima para baixo (olhando de frente para o módulo) deve estar posicionada à esquerda. Verificar se os cabos estão conectados corretamente.
- No LogicView, crie uma nova configuração ou abra uma já existente. Faça o download da configuração para o DF65.

#### No Syscon

- ✓ Abra o Syscon. No menu Project File → New, selecione Project. O Syscon abrirá uma janela para que seja salva a configuração.
- Com o botão direito do mouse clique sobre Area1 e selecione New Process Cell. Atribua um tag para esta célula. Com o botão direito do mouse clique sobre Process Cell e selecione Expand. Na nova janela aberta clique com o botão direito do mouse e selecione New Control Module atribuindo um tag.
- ✓ Com o botão direito do mouse clique sobre Control Module e através da opção New Block selecione os blocos Resource e MBCF configurando-os conforme citado anteriormente. Adicione, em seguida, os blocos MBSM e MBCM conforme a necessidade do projeto. Com o botão direito do mouse clique em Fieldbus Networks e selecione New Fieldbus.
- ✓ Com o botão direito do mouse clique sobre New Fieldbus e selecione Expand. Clicando em Fieldbus com o botão direito do mouse selecione New → Bridge. Na janela que será aberta, selecione o fabricante Smar. No campo Device Type, selecione DF51 certificando-se de que a DD suporta os blocos Modbus. Com o botão direito do mouse clique em FB VFB e selecione Attach Block. Anexe todos os blocos criados anteriormente e caso seja necessário, insira outros blocos funcionais Modbus.

- ✓ Com o botão direito do mouse selecione Strategy clicando sobre Control Module. Arraste os blocos que precisam ter duas entradas configuradas na estratégia para esta janela recémcriada. Lembre-se de que os blocos Resource, MBCF e MBSM não precisam ser incluídos na estratégia.
- Na janela principal do projeto, clique com o botão direito sobre o ícone do projeto e selecione Export Tags no menu pop up aberto.
- ✓ Com o botão direito do mouse clique sobre Fieldbus Networks e selecione Comm. Settings. Certifique-se de que a Server ID seja Smar.DFIOLEServer.0.
- Com o botão direito do mouse clique no DFI na janela principal do projeto. Certifique-se de que o Device ID esteja correto.
- ✓ Faça o download da configuração.
- ✓ No bloco MBCF, selectione On Line Characterization e altere o parâmetro ON\_APPLY para Apply.
- O usuário poderá monitorar simultaneamente via LogicView e Syscon. Para maiores detalhes sobre configurações, referir-se às seções de estratégias deste manual.

### DF65 - Módulo Coprocessador

**DF65 -** 28 kbytes de memória não volátil para configuração de usuário, relógio de tempo real, 15 MHz e Mestre de E/S Remota.

**DF65R -** 23 kbytes de memória não volátil para configuração de usuário, relógio de tempo real, 15 MHz e Mestre Redundante de E/S Remota.

**DF65E -** 52 kbytes de memória não volátil para configuração de usuário, relógio de tempo real, 15 MHz e Mestre de E/S Remota.

**DF65ER -** 44 kbytes de memória não volátil para configuração de usuário, relógio de tempo real, 15 MHz e Mestre Redundante de E/S Remota.

	DF65	DF65R	DF65E	DF65ER
Tamanho da memória para configuração	28K	23K	52K	44K
Pontos discretos (físico + virtual)	1024	1024	2000	2000
Pontos Analógicos	1024	1024	1024	1024

### Descrição

O DF65 é o coprocessador lógico do sistema DFI302. É o módulo que executa a configuração programada e interage com todos os outros módulos do sistema DF65.



Figura 18. 7 – Módulo do Coprocessador

Ele deve sempre ser colocado no segundo slot do rack endereçado como 0 (zero). O número do rack é ajustado por uma chave rotativa no circuito eletrônico do rack. O primeiro slot no rack 0 é sempre reservado para o módulo da fonte de alimentação.

#### NOTAS

 O DF65 pode ler todos os Módulos de E/S que possuem o circuito de ID desde que a opção "Use Módulo com ID" no LogicView esteja habilitada. É necessário desabilitar a opção no LogicView se o sistema possuir módulos que não suportem esta característica.

- Caso a conexão com a porta DB9 seja permanente, deverá ser utilizado o cabo DB9-EXT que possibilita o fechamento da tampa do painel frontal do módulo.

- A atualização do firmware da DF65 é feita pelo software DF65Tools da Smar.

### Especificações Técnicas

MEMÓRIA		
Тіро	Memória não volátil	
Tamanho Disponível	DF65 - 28 kbytes, DF65R – 23 kbytes DF65E - 52 kbytes, DF65ER – 44 kbytes	

CONFIGURAÇÃO/OTIMIZAÇÃO			
Pacote de Software	LogicView Versão 6.50 ou superior.		
Sistema de Operação	Windows NT, Windows 2000, Windows XP		

PORTAS DE COMUNICAÇÃO		
Quantidade	3	
Tipos	1-EIA-232-C (P1)	
	2-EIA-485 (multidrop, P2 e P3)	
Conectores	Fêmea DB9 para EIA-232-C (P1)	
	Bloco de terminais para EIA-485, E/S remota	
Etiqueta	Veja módulos e acessórios	
	P1: 9600 bps	
Roud Pate/Endergeo	P2 9600-115200 bps	
Bauu Rale/Endereço	P3 (Modbus): 9600 bps ~115200 bps	
	P3 (RIO): 57600 bps ~230400 bps	
Protocolo	Modbus RTU (Escravo)	
Endereco do Escravo	2 a 127, designado pelo usuário (1 é o	
	endereço default)	
Número Máximo de Sistemas DF65 por Rede	31	

FONTE INTERNA			
Fornecida pelo barramento IMB	5 Vdc @ 320 mA		
Dissipação total máxima	1,6 W		
Indicador de Fonte	LED Verde, +5Vdc		

RELÉ DE FALHA			
Tipo de Saída	Relé de Estado Sólido, Normalmente Fechado (NF)		
Limites	6 W, 30 Vdc Máx, 200 mA Máx.		
Resistência de Contato Inicial Máxima	<13Ω		
Indicação do Status	LED Vermelho - Fail		
Lógica da Indicação	LED aceso (contato fechado)		
Proteção a Sobrecarga	Deve ser provida externamente		
Tempo de Operação	5 ms máximo		

OUTROS LEDS			
RUN		LED verde - indica que o programa está sendo executado	
HOLD		LED amarelo - indica que o programa está em hold	
FORCE		LED vermelho - indica que estas entradas e/ou saídas estão forçadas	
Rx (LED amarelo) Tx (LED Verde)	P1	RX- mostra a recepção da comunicação Modbus (EIA-232) TX- mostra a transmissão da comunicação Modbus (EIA- 232)	
Rx (LED amarelo) Tx (LED Verde)	P2	RX- mostra a recepção da comunicação Modbus (EIA-485) TX- mostra a transmissão da comunicação Modbus (EIA- 485)	
Rx (LED amarelo) Tx (LED Verde)	P3	RX- mostra a recepção da comunicação Modbus (EIA-485) TX- mostra a transmissão da comunicação Modbus (EIA- 485)	
FAIL		LED vermelho - indicação de falha	

DIMENSÕES E PESO			
Dimensões (L x A x P)	39,9 x 137,0 x 141,5 mm (1,57 x 5,39 x 5,57 pol.)		
Peso	0,286 kg		

САВО			
Um Cabo	14 AWG (2 mm <sup>2</sup> )		
Dois Cabos	20 AWG (0,5 mm <sup>2</sup> )		

#### Para aumentar a durabilidade do contato da saída de falha e para proteger o módulo de danos da tensão reversa, externamente conecte um diodo *clamping* em paralelo com cada carga indutiva DC ou externamente conecte um circuito RC *snubber* em paralelo com cada carga indutiva AC.

NOTAS

 Para atender às normas de EMC, o comprimento da fiação ligada ao relé de falha deve ser menor que 30 metros. A fonte de alimentação da carga acionada pelo relé de falha não deve ser de rede externa.

### Canais de Comunicação

O DF65 possui três canais de comunicação que proporcionam ao usuário 3 canais independentes (portas) identificadas por P1 (EIA-232), P2 (EIA-485) e P3 (EIA-485).

Os três canais do coprocessador podem ser utilizados ao mesmo tempo com as seguintes características:

- P1 (EIA-232-C) é usada para programação e monitoração, conexões de curta distância ponto a ponto;

 P2 (EIA-485) é usada para programação e monitoração, conexões ponto a ponto ou multidrop a longas distâncias em ambientes industriais;

- P3 pode funcionar como P2, ou atuar como canal mestre para módulos de E/S remotos (RIO-700-D3). Uma chave rotativa no módulo da CPU seleciona o comportamento da porta P3;

- Qualquer uma das portas pode ser conectada ao gateway ENET-700 e ENET-710 (Ethernet/Serial).

Por razões de comunicação o DF65 possui um ID Modbus que é único e um baud rate para P1 e outro para P2 e P3. Os baud rates Modbus são configuráveis através do software **LogicView**.

#### **Restrições:**

- Apenas um canal pode ser usado para monitorar a rede através do LogicView. Os outros canais serão bloqueados após a monitoração começar no primeiro canal.
- $\circ$  ~ Todos os canais são referidos pelo mesmo endereço.
- O canal P2 e o canal P3 compartilham o mesmo baud rate. O canal P1 possui um baud rate dedicado.



Figura 18. 8 – Canais de Comunicação da DF65

Na figura anterior:

- 1- É a porta P1 do DF65. Trata-se de uma porta serial EIA-232.
- 2- É a porta SSIO utilizada apenas pelo DF65R redundante. (Veja o item Módulo Coprocessador redundante para maiores detalhes). No DF65 esta porta não é utilizada.
- 3- São as DIP Switches utilizadas para alterar os parâmetros de comunicação do Coprocessador.
- 4- Portas P2 e P3 da DF65. São canais seriais EIA-485.

Existem 3 portas de comunicação serial na DF65. Uma porta EIA-232 (P1) e duas portas EIA-485 (P2 e P3). O usuário poderá configurar para cada uma dessas portas o baud rate, paridade e outros parâmetros específicos.

#### Porta P1

Baud rate (9600 bps) para DF65. Baud rate (9600 bps) para DF65R. Paridade (par ou ímpar).

#### **RTS/CTS Timeout**

CTS: É um sinal discreto que indica dispositivo pronto para transmissão. RTS: Sinal de solicitação para transmitir os dados.

O PC faz uma pergunta ao coprocessador que trata esta requisição. Em seguida, o coprocessador envia o sinal de RTS ficando na espera pelo sinal de CTS durante o período de tempo configurado no parâmetro RTS/CTS Timeout.

#### **Off Duty**

É o tempo disponível para comunicação quando o coprocessador não estiver executando um diagrama Ladder. Quanto maior for o valor de Off duty maior o tempo disponível para comunicação.

#### **Time Delay**

O PC envia um frame para a DF65, diz-se que ele está enviando uma "pergunta". O DF65 espera o valor configurado em Time Delay para processar o "frame-pergunta" e enviar uma resposta ao PC.

#### Para que o sistema possua melhor performance recomenda-se que:

Off Dutty seja configurado como 20% do ciclo de execução da Ladder;

 O valor do Time Delay depende do processador da estação de trabalho do usuário. Se o processador for superior a um Pentium MMX 233 MHz, recomenda-se que Time delay seja configurado como 5 ms. Caso contrário, recomenda-se deixar Time Delay com o valor default;

NOTAS

 Quando a chave 4 das DIP Switches estiver na posição default ou se o valor de Off Dutty for configurado para 0 (zero), o valor real do Off Dutty será de 20% do ciclo (varredura dos módulos de E/S e execução da rede Ladder).

### Baud Rate da Comunicação e Endereço do Device

O módulo da DF65 tem uma chave onde o usuário pode selecionar os parâmetros de comunicação default (DCP, *Switch* 4 ON) ou os parâmetros de comunicação programados (PCP, *Switch* 4 OFF). Os parâmetros *default* são endereço 1 e baud rate de 9600 bits/s.

Na posição PCP o usuário pode selecionar novos endereços e/ou baud rate, usando o software **LogicView**. O novo ajuste dos parâmetros será aceito somente após a chave ser movida para a posição PCP. Nesta posição o usuário também está apto a alterar os parâmetros de comunicação. Neste caso, eles serão aceitos imediatamente após terem sido enviados através do **LogicView**.

Os valores default se aplicam a todos os três canais: P1, P2 e P3. O usuário pode ajustar as *DIP Switches* utilizando uma chave como mostra a figura abaixo:



Figura 18. 9 – Ajustando os Parâmetros de Comunicação do DF65

### Modos de Operação

O DF65 pode atuar como:

- o Coprocessador comum com três canais Modbus/RTU.
- Coprocessador mestre em um sistema com E/S Remoto, onde 2 canais (P1 e P2) funcionam como Modbus/RTU e P3 como canal remoto mestre.

Para alterar o modo de operação do DF65, o usuário deve mudar a posição da Rotary Switch localizada na parte inferior do módulo coprocessador. Veja a figura abaixo para localizá-la (vista inferior do DF65).

Para ajustar a Rotary Switch do DF65, o usuário precisa de uma chave e deve utilizá-la como mostra a figura abaixo:





Figura 18. 10 – Localizando a Rotary Switch do DF65. No detalhe: A Rotary Switch

### DF65 com Três Canais Modbus RTU

Quando o DF65 é usado como um coprocessador comum isto implica que nenhum módulo de E/S remoto está sendo usado. Isto também implica que P3 juntamente com P1 e P2 estão disponíveis como canais escravos Modbus/RTU. Note que nenhum deles pode atuar como mestre Modbus.

P1, P2 e P3 são canais escravos Modbus/RTU independentes. Eles podem ser usados ao mesmo tempo. P1 é recomendado para conexões ponto a ponto enquanto que P2 e P3 podem ser utilizados em duas redes diferentes (mestre-escravo) para aumentar a acessibilidade do coprocessador através de dois computadores (mestres) ou em uma arquitetura redundante onde o usuário pode alternar entre os canais em uma situação de falha.

#### Configuração:

- A rotary switch deve estar na posição 8;
- Um Modbus ID para P1, P2 e P3 configuradas através do LogicView;
- O baud rate de P1, P2 e P3 são configurados através do LogicView.

### DF65 Mestre em um Sistema com E/S Remota

O DF65 é mestre em um sistema de E/S remoto. Isto significa que o DF65 atua como a unidade principal de processamento reunindo os dados dos módulos de E/S em seu próprio IMB e também de qualquer módulo de E/S remoto conectado a ele.

Neste caso, a porta P3 é completamente dedicada para comunicação de dados de entrada e saída (E/S) remotos. P1 e P2 são canais escravos Modbus/RTU independentes. P1 é usado em uma aplicação ponto a ponto enquanto que P2 pode ser usado em uma rede multidrop.

Configuração:

- A rotary switch deve estar na posição zero;
- Um ID Modbus para P1 e P2 configuráveis através de software;
- O baud rate de P1 e P2 são configurados através de software;
- P3, o canal de entrada e saída remoto dedicado, possui baud rate próprio, ajustado pela DIP switch frontal.

### Factory Init

O usuário pode realizar um procedimento para que o DF65 assuma a configuração de fábrica. Este procedimento é chamado de *factory init*. Para realizar o *Factory Init*:

- 1. Retirar a alimentação do DF65;
- 2. Colocar a rotary switch na posição 7;
- 3. Colocar a DIP switch 4 na posição Default;
- 4. Alimentar o DF65 e esperar o LED HOLD começar a piscar;
- 5. Retirar a alimentação do DF65;
- 6. Configurar a rotary switch.

ΝΟΤΑ

Após o Factory Init, para um novo download, a rotary switch deve ser configurada.

### DF66 - Interface de Comunicação de E/S Remota

**DF66 -** 28 kbytes de memória não volátil e 15 MHz. E/S remota (Escravo). **DF66E -** 52 kbytes de memória não volátil e 15 MHz. E/S remota (Escravo).

#### Descrição

Os módulos de E/S Remota estão localizados perto dos equipamentos de campo e proporcionam uma arquitetura flexível do sistema. As unidades de E/S remota usam os mesmos módulos de E/S designados p/ o sistema DF65 regular em combinação com o módulo DF66.

O módulo DF66 deve ser utilizado em conjunto com os módulos DF65 e DF65R. O módulo DF66E deve ser utilizado em conjunto com os módulos DF65E e DF65ER.

ΝΟΤΑ	
A atualização do firmware da DF65 é feita pelo software <b>DF65Tools</b> da Smar.	

### Adicionando unidade de E/S Remota

Para adicionar sistema de E/S remota, primeiramente clique no botão **Ir para Página de Módulos** e, em seguida, clique no botão Add/Delete Remote E/S System. Será mostrada a seguinte página:

BLogic View - Versão Demonstração - DF65_v7 - [Module Page]											_ 8 ×				
Arqu	vo e	:ditar		iguração Ferramen	tas Jan ∎∣⊾Ω	ielas Aji.	10a	<i>å</i> å ∣12		家 11		₩ 🐼 –			
Pr															
Configuração de Hardware para a CPU Mestre															
	B	ack	Slot	Módulo				Descriçã	io			(	Comentário		-
		0	0	DF50	Powe	r Supply I	fodule 8	5-250VAC	to 5VDC	@3A / 24\	/DC @:				
		0	1	DF65/V11.51	Módu	ilo CPU V	11.51 - 3	0K bytes d	e E2PRO	M - Contre	olador d				
		0	2	DF20	1 Gru	ipo de 8 C	haves O	n/Off de E	ntradas			Digital Input			
		0	3	DF27	1 Gru	ipo de 4 N	A and 4	Bobinas N	F de Saío	las (Nível	Duplo c	Digital Output			
		1	0												
		1	1												
	_	1	2		A	Adicionar/Remover Interface Remota de E/S									
-		1	3	3 Clique em Interface Remota para Adicionar/Remover											
	RS.1 RS.2 RS.3 RS.4 RS.5 RS.6														
								( Fool	-		_				
								( Fecr	iai;						
					1-										
															-
L	•														
						and the second			Ph.		R.				
Verificant M (didde ID) 0(4) 1(4) 2 3 4 5 6 7															
) Usar Modulos de E/S com IL 8 9 10 11 12 13 14 Balanço															
GL	GL O TX O RS 232 Offline Modificado 4 0 V Smar Laboratories Corp. Versã														

Figura 18. 11 – Adicionando sistemas de E/S remotos

Escolha um sistema de E/S Remota e clique no botão correspondente.

ATENÇÃO	
O endereço e o baud rate do módulo das interfaces DF66 têm que estar configurados. Os	)s
módulos da interface e da fonte de alimentação para E/S Remota aparecerão automaticamente.	

<u>6</u> .	ogic	Viou.	Não P	egistrado - proj	2 - ľΡáα	ina de M	ódulol							
Arau	ivo	Editar	Conf	iguração Ferramei	ntas Jai	nelas Ai	ıda							
n	<sub>P</sub>	-	4			😗 🔞		約 12		<b>X</b> 11		# 🖬 🖂	<b>&amp;</b>	
_														
Ρ	Principal RS.1 RS.2													
	Configuração de Hardware para a CPU Principal													
		Rack	Slot	Módulo				Descriçã	io			Com	entário	<u> </u>
		0	0	DF50	Mód	ulo Fonte	de Alimen	tação 90∹	24 VAC pi	ara 5VDC (	@34/2/			
	0 1 DF65/V11.51 Módulo CPU V11.51 - 30K bytes de E2PROM - Controlador d													
	_	0	2	DF20	1 G n	upo de 8 p	ush-butto	n On/Off	isolado o	pticamente	)			
	_	0	3	DF27	1 Gr	upo de 4 M	IA and 4	saídas de	relé NF (f	Vivel Dupl	o de Isc			
	_	1	U	DF45	1 Gin	upo de 8 e	ntradas d	le sinais de	e nivel Ba	axo II C. R	ID.mVI			
	-	1	2			Adicionar/Remover Interface Remota de E/5								
	-	1	2			Clique em Interface Remota para Adicionar/Remover								
ł														
	RS.1 RS.2 RS.3 RS.4 RS.5 RS.6													
	[ Fecher ]													
								Samo						
														-
	•				"									
					~	~	~			1.				
	Verificar Módulo ID													
🔽 Usar Módulos de E/S com II8 9 10 11 12 13 14 Balanço														
	•			00000	1	0.00	1		LL PC			- emari		
GL	•	IX 🌒 I	ix 🔍	H5232		Um	ne		Modifica		· •	sindi L	aporatories Co	rp. <u>Nao H</u>

Figura 18. 12 – Adicionando ou removendo sistemas de E/S remotos

### Arquitetura de E/S Remota

O sistema de E/S Remota é basicamente composto de uma unidade Mestre e até 6 unidades escravas, que são conectadas por um cabo multidrop que pode alcançar um comprimento de 1200m. O comprimento do cabo e o baud rate dependem do nível de ruído no meio ambiente da aplicação.

O número total de módulos por sistema será limitado pelo rack/slot disponível e pelo número de pontos analógicos e discretos tratados pelo DF65. Cada E/S Remota necessita de pelo menos uma fonte de alimentação. A estrutura do sistema de E/S Remota do DF65 é mostrada a seguir:



Figura 18. 13 – Arquitetura de um Sistema de E/S Remota

#### Ajuste do Baud Rate e dos Endereços

#### Configuração do Baud Rate

Cada E/S Remota (Mestre ou Escravo) tem uma chave DIP switch para ajustar o baud rate (taxa de comunicação). A chave DIP switch está localizada no painel frontal do módulo e pode ser acessada com uma pequena chave de fenda.

Certifique-se de ter desligado o módulo enquanto ajusta a chave. Também observe que tanto o Módulo Interface Mestre quanto o Escravo devem estar configurados com o mesmo baud rate.

#### Configuração do Endereço da Interface E/S Remota

Também tem uma chave rotativa dedicada embaixo do módulo Escravo para ajustar o endereço do device escravo. Cada unidade Remota conectada à unidade Mestre tem que ter um único endereço. Endereços disponíveis: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.



Figura 18. 14 – Configuração do Endereço da Interface E/S Remota

### DF65R/DF65ER – Módulo Coprocessador Redundante

#### Introdução

A redundância do DF65 é baseada em um mecanismo *hot-standby.* Assim, apenas um coprocessador executa a lógica ladder e também a comunicação com a interface HMI em um momento específico. O coprocessador ativo monitora as E/S remotas enquanto que o coprocessador passivo monitora o status do coprocessador ativo através de uma outra porta (SSIO).

Entretanto, existe comunicação entre os coprocessadores de modo a manter a sincronização da configuração e também fornecer dados dinâmicos atualizados ao coprocessador passivo. Por exemplo, as variáveis Modbus.

O algoritmo responsável pela escolha do coprocessador ativo tenta minimizar o número de chaveamentos de controle. Assim, se o coprocessador está executando o papel de ativo, ele permanece neste estado a menos que algo aconteça colocando este coprocessador em "piores condições".

### Terminologia e Descrições Iniciais

#### **Coprocessadores Principal e Backup**

O status da redundância depende de vários fatores como: configuração do coprocessador, status da comunicação através do canal SSIO, comunicações com os módulos de entrada e saída remotos DF66. Este status define se o coprocessador executará a lógica ladder, bem como a varredura de todos os módulos DF66.

O coprocessador pode assumir dois estados: (ativo) e (passivo). O coprocessador ativo executa a lógica ladder e faz a varredura das variáveis Modbus. O coprocessador passivo verifica periodicamente o coprocessador ativo para verificar se é necessário assumir o controle.

A configuração do papel de cada coprocessador é configurado através da *rotary switch* localizada no módulo Coprocessador:

- Rotary Switch na posição 0 (Principal): Quando ambos os coprocessadores estão ligados simultaneamente e o estado de ambos é ou "ambos ativos" ou "ambos passivos" ao mesmo tempo antes do último desligamento, o algoritmo verifica a posição da rotary switch (de ambos os coprocessadores) para escolher qual coprocessador será ativo e qual será o passivo.
- Rotary Switch na posição 9 (Backup): O coprocessador, quando configurado como backup, garante o controle a outro coprocessador quando ambos são simultaneamente ligados e o estado de ambos é ou "ambos ativos" ou "ambos passivos" ao mesmo tempo antes do último desligamento. Esta configuração é utilizada somente quando os coprocessadores são ligados ao mesmo tempo e quando ambos são passivos ou ativas antes do último desligamento.

#### Transferência de Configuração

Quando energizamos o sistema, a configuração do coprocessador ativo é passado para coprocessador passivo.

Esta transferência é sempre feita da ativa para passiva, nunca na direção contrária, e utiliza a porta de entrada e saída síncrona (SSIO) do coprocessador. Este canal serial de comunicação síncrono é usado exclusivamente para transferir a configuração.

Durante este processo dois novos termos precisam ser definidos:

- **Sender**: Este é o coprocessador responsável pela comunicação. O coprocessador Sender gerencia a transferência entre os coprocessadores.

- Addresser: Este é o coprocessador que recebe a configuração.

#### Sincronismo de Configuração entre Coprocessadores

Isto é feito em duas fases principais:

#### Fase 1- Transferência de Configuração

Quando um power-up sequencial acontecer, o primeiro coprocessador a ser ligado se torna ativo e ele transferirá a configuração para outro coprocessador.

#### Fase 2- Atualizando a transferência

Após a fase de transferência de configuração é necessário transferir apenas as variáveis dinâmicas e as configurações que podem ser feitas sem o *download* da configuração.

#### ATENÇÃO

Isto se refere à variáveis Modbus, configuração das chaves no módulo do coprocessador e configurações de comunicação.

#### Regras para selecionar Sender e Addresser

Quando o coprocessador detecta a presença de outro coprocessador através do canal SSIO, eles trocam informações de *status* para decidir qual coprocessador enviará (Sender) a configuração:

Três casos principais podem ocorrer:

#	REGRA	CENÁRIO
0	Se o nome da configuração, data e hora de ambos os coprocessadores são iguais e os status são Good-Config, as regras para selecionar o coprocessador ativo serão aplicadas e o coprocessador ativo também se torna o coprocessador Sender.	Power up do sistema configurado
1	Se as configurações forem diferentes e um procedimento de ligar sequencial aconteceu e o coprocessador possui status <i>Good-Config</i> , então o primeiro coprocessador R a ser ligado será o coprocessador sender.	Troca do módulo coprocessador
2	Todos os outros casos (configurações diferentes e ligação simultânea ou um ou ambos com status <i>Bad-Config</i> ) implicarão em: Os coprocessadores não transferirão a configuração.	Primeiro power up do sistema após um download do firmware ou casos anormais.

#### Diagrama da Porta SSIO



Figura 18. 15 – O canal SSIO da DF65R

Para transferir a configuração do coprocessador ativo para o passivo, é preciso usar um cabo especial entre os dois coprocessadores. O código de pedido deste cabo é DF76.

Este cabo é um cabo de 4 fios que implementa um canal *full-duplex* cujo baud rate é 1.875 Mbits/segundo.

### Arquitetura

Considere a figura abaixo:



Figura 18. 16 – Exemplo de Arquitetura Redundante

A arquitetura acima mostra um exemplo do hardware usado na redundância da DF65R

- Dois caminhos Ethernet;
- Dois módulos DF51 permitem redundância completa;
- Dois coprocessadores: main e backup;
- Um módulo DF66 lê as variáveis Modbus.

#### NOTA

Os módulos de entrada e saída são somente conectados nos racks onde estão presentes os módulos DF66.

### Sequência de Power Up

#### Disjuntores

- Um disjuntor para o coprocessador principal;
- Um disjuntor para coprocessador backup;
- Um disjuntor para os módulos DF66.

#### Sequência de Ligação

A sequência de ligação (power up) se refere à ordem pela qual cada coprocessador é ligado. Existe uma configuração específica para os disjuntores:

- 1. Primeiro o disjuntor das fontes de alimentação dos módulos DF66 são ligados.
- 2. Em seguida os dois disjuntores de cada coprocessador são ligados.
- 3. Antes dos coprocessadores começarem a procurar outro coprocessador, o estado de ambos se torna passivo.
- 4. Após um coprocessador ser ligado e se ele não encontrar outro coprocessador ativo então, durante  $\Delta t = 2s$  o coprocessador vai procurar por outro coprocessador.
- 5. Se o coprocessador não encontrar outro coprocessador ativo, ele se torna o coprocessador ativo.
- O algoritmo verifica qual coprocessador estava ativo no último procedimento de power down. O coprocessador ativo no último power-down se torna o coprocessador ativo. O coprocessador passivo no último power down se torna o passivo atual.
- II Se ambos os coprocessadores estavam ativos ou passivos ao mesmo tempo no último procedimento de power down, o algoritmo verifica as *rotary-keys* para definir qual coprocessador será o ativo. Se a *rotary key* estiver na posição Main (0), então o coprocessador é considerada ativo. Se a *rotary key* estiver na posição Backup (9) então o algoritmo considera este coprocessador como passivo.

Para maiores detalhes veja o diagrama de blocos na próxima página.



Figura 18. 17 – Diagrama de blocos representando o algoritmo que decide qual coprocessador ficará ativo



Figura 18. 18 – Diagrama de blocos representando o procedimento de verificar condições

### Comunicação com os Módulos de Entrada e Saída Remota (RIO)

Os módulos de E/S Remota, DF66, são lidos somente se o nome da configuração e data são as mesmas no coprocessador Main (principal) e coprocessador backup. O coprocessador passivo envia comandos ciclicamente para verificar se é necessário assumir o controle.

Os módulos DF66 são conectados ao sistema através de dois canais diferentes redundantes.

Existem duas portas a serem consideradas:

**Porta ativa do DF66**: É a porta sendo lida pelo coprocessador ativo, i.e., através desta porta as variáveis Modbus são lidas e escritas.

**Porta passiva do DF66**: Nesta porta o coprocessador passivo verifica as condições das portas ativa e passiva.

#### Procedimento de Switch

Durante o funcionamento normal do sistema, existe um procedimento de chaveamento. Ele é baseado no número de DF66s com as quais o coprocessador ativo pode se comunicar (NRIO active) e o número de DF66 com as quais o coprocessador passivo pode se comunicar (NRIO passive).

Se NRIO active for menor que NRIO passive, então haverá um procedimento de *switching over* que faz o coprocessador ativo atual se tornar o coprocessador passivo e o antigo coprocessador passivo, o coprocessador ativo atual. Este procedimento garante que o sistema leia sempre o maior número de variáveis de entrada e saída Modbus.

### LEDs para Indicação de Status

- Um LED RUN (verde, ON ou OFF) indica se o coprocessador está no estado ativo enquanto o LED RUN piscando indica que o coprocessador está no estado passivo.
- Um LED HOLD (amarelo, ON ou OFF) indica se o coprocessador foi configurado corretamente enquanto que um LED HOLD piscando indica que não foi.
- Um LED FORCE (vermelho, ON ou OFF) indica se o coprocessador está no modo Force-IN, Force-Out ou Safe-Out, ou não.
- O LED FORCE está piscando. Isto significa que as configurações de hardware não estão corretas (rotary switch, BR para RIO ou versão de firmware).